



Mic-Key® Gastrostomiport'un (Gastrostomi düğmesinin) evde bakımı ve kullanışı

Günde bir defa yapılması önerilenler

1. Günlük yapılan sabah veya akşam temizliğinin bir bölümü olarak, stomanın etrafındaki deriyi günde bir defa yıkayın. Stomanın etrafındaki derinin kuru ve temiz tutulması gerekir.
2. Her yedirmeden önce ve sonra, aradaki parçaları 10-20 ml suyla yıkayın.

Her hafta yapılması önerilenler:

1. Haftada bir, balondaki suyun doğru miktarda olup olmadığını kontrol edin.
2. Orta parçayı, haftada bir (veya kullanmaya göre, daha da sık olarak) yenileyin

İki haftada bir yapılması ön görülenler:

1. Mic-Key® yi stomadan çıkarıp ılık ve sabunlu suyla yıkayıp durulayın ve iyice kurulayın.

Dikkat! Bakımının ve değiştirmenin daha çabuk ve kolay olması için iki adet Mic-Key® sırayla kullanın.

Her iki ayda bir yapılması önerilenler:

- Mic-Key® yi bir yiyecek aracı olarak görün ve kullanın. Bu nedenle iki ayda bir, Mic-Key® yi yenileyin. İki aylık kullanımdan sonra aracın rengi bozulup geriye dönüş pervanesi zayıflamış olur.

DİKKAT! Yemek yedirmede ağrı / rahatsızlık duyulduğunda yedirmeyi bırakıp hemşire veya doktora başvurun.





Faydalı öneriler

1. Mic- ölçü cetveli yardımıyla stomanın uzunluğunu doğru olarak ayarlayın. Ölçü cetvelini devamlı olarak el altında bulundurun.
2. Mic-Key ®'in bakımını rütin olarak yapın, örneğin::
 - Her pazartesi, balondaki suyun doğru miktarda olup olmadığını kontrol edin.
 - İki haftada bir, pazartesi günü, yıkayıp temizlemek için Mic-Key® yi çıkarın.
3. Mic-Key® le beslemede ve tüm bakımında, günlük beslenmede uygulanan iyi hijyeni düşünüp takip edin. Herhangi bir sterilize etme işlemine gerek yoktur.